

# COMPATIBLE CARTRIDGES product list

## EPSON Compatible Cartridges

| for use with   | OEM Cartridge             | InkTec      |
|--|---------------------------|-------------|
| Stylus Photo 780/ 785/ 790/ 795/ 825/ 870/ 875/ 890/ 895/ 900/ 915/ 1270/ 1280/ 1290 | T007###                   | EPI-9007    |
| Stylus Photo 780/ 785/ 790/ 795/ 825/ 870/ 875/ 890/ 895/ 915                        | T008###                   | EPI-9008    |
| Stylus Photo 900/ 1270/ 1280/ 1290   | T009###                   | EPI-9009    |
| Stylus Color 480/ 580, Stylus C20/ C40   | T013###                   | EPI-9013    |
| Stylus Color 480/ 580, Stylus C20/ C40   | T014###                   | EPI-9014    |
| Stylus Color 680/ 777  | T017###                   | EPI-9017    |
| Stylus Color 680/ 777  | T018###                   | EPI-9018    |
| Stylus Color 880   | T019###                   | EPI-9019    |
| Stylus Color 880   | T020###                   | EPI-9020    |
| Stylus C50, Stylus Photo 810/ 820/ 830/ 925/ 935                                     | T026###                   | EPI-9026    |
| Stylus Photo 810/ 820/ 830/ 925/ 935   | T027###                   | EPI-9027    |
| Stylus C60/ C61/ CX3100  | T028###                   | EPI-9028    |
| Stylus C50/ C60/ C61/ CX3100   | T029###                   | EPI-9029    |
| Stylus C70/ C80/ C82/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400                                 | T0321##                   | EPI-9032B   |
| Stylus C70/ C80  | T0322##                   | EPI-9032C   |
| Stylus C70/ C80  | T0323##                   | EPI-9032M   |
| Stylus C70/ C80  | T0324##                   | EPI-9032Y   |
| Stylus C82/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400   | T0422##                   | EPI-9042C   |
| Stylus C82/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400   | T0423##                   | EPI-9042M   |
| Stylus C82/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400   | T0424##                   | EPI-9042Y   |
| Stylus C42/ C44/ C46   | T036###                   | EPI-10036   |
| Stylus C42/ C44 /C46   | T037###                   | EPI-10037   |
| Stylus C41/ C43/ C45/ CX1500   | T038###                   | EPI-10038   |
| Stylus C41/ C43/ C45/ CX1500   | T039###                   | EPI-10039   |
| Stylus C62/ CX3200   | T040###                   | EPI-10040   |
| Stylus C62/ CX3200   | T041###                   | EPI-10041   |
| Stylus C84/ C86/ CX6400/ CX6600  | T0431##                   | EPI-10043B  |
| Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600                    | T0441##                   | EPI-10044B  |
| Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600                    | T0442##                   | EPI-10044C  |
| Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600                    | T0443##                   | EPI-10044M  |
| Stylus C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600                    | T0444##                   | EPI-10044Y  |
| Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500                            | T0461##                   | EPI-10046B  |
| Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500                            | T0472##                   | EPI-10047C  |
| Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500                            | T0473##                   | EPI-10047M  |
| Stylus C63/ C65/ C83/ C85/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500                            | T0474##                   | EPI-10047Y  |
| Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640         | T0481##                   | EPI-10048B  |
| Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640         | T0482##                   | EPI-10048C  |
| Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640         | T0483##                   | EPI-10048M  |
| Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640         | T0484##                   | EPI-10048Y  |
| Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640         | T0485##                   | EPI-10048LC |
| Stylus Photo R200/ R220/ R300/ R300M/ R320/ R340/ RX500/ RX600/ RX620/ RX640         | T0486##                   | EPI-10048LM |
| Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650                             | T0491##                   | EPI-10049B  |
| Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650                             | T0492##                   | EPI-10049C  |
| Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650                             | T0493##                   | EPI-10049M  |
| Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650                             | T0494##                   | EPI-10049Y  |
| Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650                             | T0495##                   | EPI-10049LC |
| Stylus Photo R210/ R230/ R310/ R350/ RX510/ RX630/ RX650                             | T0496##                   | EPI-10049LM |
| Stylus C20/ C40  | S020093, S020187          | EPI-10050   |
| Stylus Color 400/ 440/ 460/ 480/ 500/ 580/ 600/ 640/ 660/ 670                        | T050###, S187093, T013### |             |
| Stylus Photo / 700/ 710/ 720/ 750/ 1200/ EX/ EX2/ EX3                                |                           |             |
| Stylus Color 740/ 760/ 800/ 850/ 860/ 1160/ 1520                                     | S020108, S020189          | EPI-10051   |
| Stylus Scan 2500/ 2500 Pro   | T051###, S189108          |             |

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

# EPSON Compatible Cartridges

| for use with  | OEM Cartridge                                 | InkTec      |
|---|---|-------------|
| Stylus C20/ C40<br>Stylus Color 400/ 440/ 460/ 480/ 580/ 600/ 640/ 660/ 670/ 740/ 760/ 800/ 850/<br>860/ 1160/ 1520<br>Stylus Scan 2500/ 2500 Pro   | S020089, S020191<br>T052###, S191089, T014### | EPI-10052   |
| Stylus Photo / 700/ 710/ 720/ 750/ EX/ EX2/ EX3   | S020110, S020193<br>T053###, S193110          | EPI-10053   |
| Stylus Photo R800/ R1800  | T0540##                                       | EPI-10054GO |
| Stylus Photo R800/ R1800  | T0541##                                       | EPI-10054PB |
| Stylus Photo R800/ R1800  | T0542##                                       | EPI-10054C  |
| Stylus Photo R800/ R1800  | T0543##                                       | EPI-10054M  |
| Stylus Photo R800/ R1800  | T0544##                                       | EPI-10054Y  |
| Stylus Photo R800/ R1800  | T0547##                                       | EPI-10054R  |
| Stylus Photo R800/ R1800  | T0548##                                       | EPI-10054MB |
| Stylus Photo R800/ R1800  | T0549##                                       | EPI-10054BL |
| Stylus Photo R240/ RX420/ RX425/ RX520  | T0551##                                       | EPI-10055B  |
| Stylus Photo R240/ RX420/ RX425/ RX520  | T0552##                                       | EPI-10055C  |
| Stylus Photo R240/ RX420/ RX425/ RX520  | T0553##                                       | EPI-10055M  |
| Stylus Photo R240/ RX420/ RX425/ RX520  | T0554##                                       | EPI-10055Y  |
| Stylus Photo R250/ RX430/ RX530   | T0561##                                       | EPI-10056B  |
| Stylus Photo R250/ RX430/ RX530   | T0562##                                       | EPI-10056C  |
| Stylus Photo R250/ RX430/ RX530   | T0563##                                       | EPI-10056M  |
| Stylus Photo R250/ RX430/ RX530   | T0564##                                       | EPI-10056Y  |
| Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850   | T0611##                                       | EPI-10061B  |
| Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850   | T0612##                                       | EPI-10061C  |
| Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850   | T0613##                                       | EPI-10061M  |
| Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850   | T0614##                                       | EPI-10061Y  |
| Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F  | T0621##                                       | EPI-10062B  |
| Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F/ CX7700  | T0631##                                       | EPI-10063B  |
| Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F/ CX7700  | T0632##                                       | EPI-10063C  |
| Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F/ CX7700  | T0633##                                       | EPI-10063M  |
| Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700/ CX5700F/ CX7700  | T0634##                                       | EPI-10063Y  |
| Stylus D78/ D92/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050/<br>DX6000/ DX6050/ DX7000F   | T0711##                                       | EPI-10071B  |
| Stylus D78/ D92/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050/<br>DX6000/ DX6050/ DX7000F   | T0712##                                       | EPI-10071C  |
| Stylus D78/ D92/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050/<br>DX6000/ DX6050/ DX7000F   | T0713##                                       | EPI-10071M  |
| Stylus D78/ D92/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050/<br>DX6000/ DX6050/ DX7000F   | T0714##                                       | EPI-10071Y  |
| <b>Notice: EPI-10071 series is not compatible with Stylus D120/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450/ DX9400F/<br/>S20/ S21/ SX100/ SX105/ SX110/ SX200/ SX205/ SX209/ SX210/ SX215/ SX400/ SX405/ SX410/ SX415/ SX510W/ SX515W/ SX600FW,<br/>Stylus Office B40W/ BX300F/ BX600FW</b> |   |             |
| Stylus C79/ C90/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/<br>CX5510/ CX5900/ CX6900F/ T10/ T11/ TX101/ TX102/ TX103  | T0731##/ T0731N##                             | EPI-10073B  |
| Stylus C79/ C90/ C92/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/<br>CX5510/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ T10/ T11/ T23/ TX101/ TX102/ TX103/ TX105   | T0732##/ T0732N##                             | EPI-10073C  |
| Stylus C79/ C90/ C92/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/<br>CX5510/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ T10/ T11/ T23/ TX101/ TX102/ TX103/ TX105   | T0733##/ T0733N##                             | EPI-10073M  |
| Stylus C79/ C90/ C92/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/<br>CX5510/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ T10/ T11/ T23/ TX101/ TX102/ TX103/ TX105   | T0734##/ T0734N##                             | EPI-10073Y  |
| <b>Notice: EPI-10073 series is not compatible with Stylus C110/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F/ T20/ T21/ T20E/ TX100/ TX110/<br/>TX112/ TX113/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX400/ TX409/ TX410,<br/>Stylus Office T30/ T33/ T40W/ TX300F/ TX600FW</b>                  |   |             |
| Stylus C59/ CX2900/ CX2905  | T0751##                                       | EPI-10075B  |
| Stylus C59/ CX2900/ CX2905  | T0752##                                       | EPI-10075C  |
| Stylus C59/ CX2900/ CX2905  | T0753##                                       | EPI-10075M  |
| Stylus C59/ CX2900/ CX2905  | T0754##                                       | EPI-10075Y  |

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

## EPSON Compatible Cartridges

| for use with   | OEM Cartridge                    | InkTec             |
|--|----------------------------------|--------------------|
| <b>Stylus</b> C58/ CX2800, <b>ME</b> 2/ 200                                      | <b>T0761##</b>                   | <b>EPI-10076B</b>  |
| <b>Stylus</b> C58/ CX2800, <b>ME</b> 2/ 200                                      | <b>T0762##</b>                   | <b>EPI-10076C</b>  |
| <b>Stylus</b> C58/ CX2800, <b>ME</b> 2/ 200                                      | <b>T0763##</b>                   | <b>EPI-10076M</b>  |
| <b>Stylus</b> C58/ CX2800, <b>ME</b> 2/ 200                                      | <b>T0764##</b>                   | <b>EPI-10076Y</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ PX700W/ PX800FW       | <b>T0801##</b>                   | <b>EPI-10080B</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ PX700W/ PX800FW       | <b>T0802##</b>                   | <b>EPI-10080C</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ PX700W/ PX800FW       | <b>T0803##</b>                   | <b>EPI-10080M</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ PX700W/ PX800FW       | <b>T0804##</b>                   | <b>EPI-10080Y</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ PX700W/ PX800FW       | <b>T0805##</b>                   | <b>EPI-10080LC</b> |
| <b>Stylus Photo</b> R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585/ RX685/ PX700W/ PX800FW       | <b>T0806##</b>                   | <b>EPI-10080LM</b> |
| <b>Notice: EPI-10080 series is not compatible with Stylus Photo P50</b>          |                                  |                    |
| <b>Stylus Photo</b> R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX690/ TX700W/ TX800FW | <b>T0821##, T0821N##</b>         | <b>EPI-10082B</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX690/ TX700W/ TX800FW | <b>T0822##, T0822N##</b>         | <b>EPI-10082C</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX690/ TX700W/ TX800FW | <b>T0823##, T0823N##</b>         | <b>EPI-10082M</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX690/ TX700W/ TX800FW | <b>T0824##, T0824N##</b>         | <b>EPI-10082Y</b>  |
| <b>Stylus Photo</b> R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX690/ TX700W/ TX800FW | <b>T0825##, T0825N##</b>         | <b>EPI-10082LC</b> |
| <b>Stylus Photo</b> R270/ R290/ R295/ R390/ RX590/ RX610/ RX690/ TX700W/ TX800FW | <b>T0826##, T0826N##</b>         | <b>EPI-10082LM</b> |
| <b>Notice: EPI-10082 series is not compatible with Stylus Photo T50</b>          |                                  |                    |
| <b>Stylus</b> C64/ C66/ C84/ C86/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600         | <b>T0441/T0442/T0443/T0444##</b> | <b>EPI-10044MP</b> |
| <b>Stylus Photo</b> D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850     | <b>T0611/T0612/T0613/T0614##</b> | <b>EPI-10061MP</b> |

## Canon Compatible Cartridges

| for use with  | OEM Cartridge            | InkTec           |
|---|--------------------------|------------------|
| <b>BJC</b> 2000/ 2010/ 2100/ 2110/ 2115/ 2120/ 2125/ 4000/ 4100/ 4200/ 4200SP/<br>4300/ 4304/ 4310SP/ 4400/ 4550/ 4650/ 5000/ 5100/ 5500<br>S100<br><b>Faxphone</b> B740<br><b>Fax</b> B160/ B180C<br><b>MultiPASS</b> C20/ C30/ C50/ C530/ C545/ C555/ C560/ C635/ C2500/<br>C3000/ C3500/ C5000/ C5500<br><b>Apple Color StyleWriter</b> 2400/ 2500 | <b>BCI-21BK</b>          | <b>BPI-421BK</b> |
| <b>BJC</b> 2000/ 2010/ 2100/ 2110/ 2115/ 2120/ 2125/ 4000/ 4100/ 4200/ 4200SP/<br>4300/ 4304/ 4310SP/ 4400/ 4550/ 4650/ 5000/ 5100/ 5500<br>S100<br><b>Faxphone</b> B740<br><b>Fax</b> B160/ B180C<br><b>MultiPASS</b> C20/ C30/ C50/ C530/ C545/ C555/ C560/ C635/ C2500/<br>C3000/ C3500/ C5000/ C5500<br><b>Apple Color StyleWriter</b> 2400/ 2500 | <b>BCI-21C</b>           | <b>BPI-421C</b>  |
| S200/ S300/ S330, i250/ i255/ i320/ i350/ i355/ i450/ i455/ i470D/ i475D<br><b>MultiPASS</b> F20/ MP360/ MP370/ MP390<br><b>SmartBase</b> MPC190/ MPC200<br><b>PIXMA</b> iP1000/ iP1500/ iP2000/ MP110/ MP130   | <b>BCI-24BK</b>          | <b>BPI-424BK</b> |
| S200/ S300/ S330, i250/ i255/ i320/ i350/ i355/ i450/ i455/ i470D/ i475D<br><b>MultiPASS</b> F20/ MP360/ MP370/ MP390<br><b>SmartBase</b> MPC190/ MPC200<br><b>PIXMA</b> iP1000/ iP1500/ iP2000/ MP110/ MP130   | <b>BCI-24C</b>           | <b>BPI-424C</b>  |
| <b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500<br>S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300<br>i550/ i560/ i850/ i860/ i865/ i6100/ i6500<br><b>MultiPASS</b> C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730<br><b>SmartBase</b> MPC400/ MPC600F<br><b>PIXMA</b> iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ MP750/ MP760/ MP780                       | <b>BCI-3BK, BCI-3eBK</b> | <b>BPI-603BK</b> |

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

## Canon Compatible Cartridges

| for use with   | OEM Cartridge              | InkTec            |
|--|----------------------------|-------------------|
| <b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500<br>S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300<br>i550/ i850/ i6100/ i6500<br><b>MultiPASS</b> C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730<br><b>SmartBase</b> MPC400/ MPC600F | <b>BCI-3C, BCI-3eC</b>     | <b>BPI-603C</b>   |
| <b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500<br>S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300<br>i550/ i850/ i6100/ i6500<br><b>MultiPASS</b> C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730<br><b>SmartBase</b> MPC400/ MPC600F | <b>BCI-3M, BCI-3eM</b>     | <b>BPI-603M</b>   |
| <b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500<br>S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300<br>i550/ i850/ i6100/ i6500<br><b>MultiPASS</b> C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730<br><b>SmartBase</b> MPC400/ MPC600F | <b>BCI-3Y, BCI-3eY</b>     | <b>BPI-603Y</b>   |
| <b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500<br>S400/ S450/ S4500<br><b>MultiPASS</b> C755  | <b>BCI-3PBK, BCI-3ePBK</b> | <b>BPI-603PBK</b> |
| <b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500<br>S400/ S450/ S4500<br><b>MultiPASS</b> C755  | <b>BCI-3PC, BCI-3ePC</b>   | <b>BPI-603PC</b>  |
| <b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500<br>S400/ S450/ S4500<br><b>MultiPASS</b> C755  | <b>BCI-3PM, BCI-3ePM</b>   | <b>BPI-603PM</b>  |
| <b>BJC</b> 8200<br>S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i860/ i865/ i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/<br>i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950<br><b>PIXMA</b> iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780                    | <b>BCI-5BK, BCI-6BK</b>    | <b>BPI-806BK</b>  |
| <b>BJC</b> 8200<br>S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/<br>i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950<br><b>PIXMA</b> iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780      | <b>BCI-5C, BCI-6C</b>      | <b>BPI-806C</b>   |
| <b>BJC</b> 8200<br>S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/<br>i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950<br><b>PIXMA</b> iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780      | <b>BCI-5M, BCI-6M</b>      | <b>BPI-806M</b>   |
| <b>BJC</b> 8200<br>S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/<br>i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950<br><b>PIXMA</b> iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780      | <b>BCI-5Y, BCI-6Y</b>      | <b>BPI-806Y</b>   |
| <b>BJC</b> 8200<br>S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/ i965/ i990/<br>i9100/ i9900/ i9950<br><b>PIXMA</b> iP6000D/ iP8500  | <b>BCI-5PC, BCI-6PC</b>    | <b>BPI-806PC</b>  |
| <b>BJC</b> 8200<br>S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000, i900D/ i905/ i905D/ i950/ i960/ i965/ i990/<br>i9100/ i9900/ i9950<br><b>PIXMA</b> iP6000D/ iP8500  | <b>BCI-5PM, BCI-6PM</b>    | <b>BPI-806PM</b>  |
| i990/ i9900/ i9950<br><b>PIXMA</b> iP8500  | <b>BCI-6R</b>              | <b>BPI-806R</b>   |
| i9900/ i9950<br><b>PIXMA</b> iP8500  | <b>BCI-6G</b>              | <b>BPI-806G</b>   |

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

## Canon Compatible Cartridges

| for use with  | OEM Cartridge   | InkTec     |
|---|---|------------|
| PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iX4000/ iX5000/<br>MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/<br>MP950/ MP960/ MP970/ MX700/ MX850                            | PGI-5BK   | BPI-505BK  |
| PIXMA iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ MP500/ MP530/<br>MP600/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000/ MX850  | CLI-8BK   | BPI-508BK  |
| PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/<br>iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/<br>MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000/ MX700/ MX850 | CLI-8C  | BPI-508C   |
| PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/<br>iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/<br>MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000/ MX700/ MX850 | CLI-8M  | BPI-508M   |
| PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/<br>iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/<br>MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000/ MX700/ MX850 | CLI-8Y  | BPI-508Y   |
| PIXMA iP6600D/ iP6700D/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000  | CLI-8PC   | BPI-508PC  |
| PIXMA iP6600D/ iP6700D/ MP950/ MP960/ MP970/ Pro9000  | CLI-8PM   | BPI-508PM  |
| PIXMA iP3600/ iP4600/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980/ MX860   | PGI-520BK   | BPI-520BK  |
| PIXMA iP3600/ iP4600/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980/ MX860   | CLI-521BK   | BPI-521BK  |
| PIXMA iP3600/ iP4600/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980/ MX860   | CLI-521C  | BPI-521C   |
| PIXMA iP3600/ iP4600/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980/ MX860   | CLI-521M  | BPI-521M   |
| PIXMA iP3600/ iP4600/ MP540/ MP620/ MP630/ MP980/ MX860   | CLI-521Y  | BPI-521Y   |
| PIXMA iP3680/ iP4680/ MP545/ MP628/ MP638/ MP988/ MX868   | PGI-820BK   | BPI-820BK  |
| PIXMA iP3680/ iP4680/ MP545/ MP628/ MP638/ MP988/ MX868   | CLI-821BK   | BPI-821BK  |
| PIXMA iP3680/ iP4680/ MP545/ MP628/ MP638/ MP988/ MX868   | CLI-821C  | BPI-821C   |
| PIXMA iP3680/ iP4680/ MP545/ MP628/ MP638/ MP988/ MX868   | CLI-821M  | BPI-821M   |
| PIXMA iP3680/ iP4680/ MP545/ MP628/ MP638/ MP988/ MX868   | CLI-821Y  | BPI-821Y   |
| S200/ S300/ S330, i250/ i255/ i320/ i350/ i355/ i450/ i455/ i470D/ i475D<br>MultiPASS F20/ MP360/ MP370/ MP390<br>SmartBase MPC190/ MPC200<br>PIXMA iP1000/ iP1500/ iP2000/ MP110/ MP130                                | BCI-24BK<br>BCI-24C   | BPI-424MP  |
| i560/ i860/ i865<br>PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ MP750/ MP760/ MP780  | BCI-3BK, BCI-3eBK<br>BCI-5C, BCI-6C<br>BCI-5M, BCI-6M<br>BCI-5Y, BCI-6Y | BPI-0306MP |

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.