

REFILL KITS product list

HP Refill Kits

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|--|--|--|
| <p>deskjet / plus/ portable/ 310/ 320/ 340/ 400/ 420/ 500/ 505/ 510/ 520/ 525/ 540/ 550/ 560</p> <p>deskwriter / c/ 310/ 320/ 400/ 500/ 510/ 520/ 540/ 550/ 560</p> <p>designjet 200/ 220/ 600</p> <p>fax 200/ 300/ 310/ 700/ 750/ 800/ 900/ 950</p> <p>officejet lx/ 300/ 330/ 350</p> <p>apollo p1200/ p1250</p> <p>secap junior ink jet address printer</p> | <p>hp 26 (51626a/ g)</p> <p>hp 33 (51633m)</p> | <p>HPI-8426NS</p> <p>HPI-8426ND</p> <p>HPI-8426NT</p> |
| <p>deskjet 310/ 320/ 340/ 400/ 420/ 500/ 505/ 525/ 540/ 550/ 560</p> <p>deskwriter c/ 310/ 320/ 400/ 540/ 550/ 560</p> <p>apollo p1200/ p1250</p> | <p>hp 25 (51625a)</p> | <p>HPI-8425C</p> |
| <p>deskjet 600/ 610/ 612/ 630/ 632/ 640/ 642/ 648/ 656/ 660/ 670/ 672/ 680/ 682/ 690/ 692/ 693/ 694/ 695/ 697</p> <p>deskwriter 600/ 660/ 680/ 690/ 692/ 693/ 694</p> <p>fax 910/ 920/ 1010/ 1020/ 1040/ 1050</p> <p>officejet 500/ 520/ 570/ 580/ 590/ 600/ 610/ 630/ 635/ 700/ 710/ 720/ 725</p> <p>psc 370/ 380</p> <p>apollo p2100/ p2150/ p2200/ p2250/ p2500/ p2550/ p2600/ p2650</p> <p>apple color stylewriter 4100/ 4500</p> <p>secap 5K-LE</p> | <p>hp 29 (51629a/ g)</p> <p>hp 20 (c6614a/ d)</p> | <p>HPI-8429NS</p> <p>HPI-8429ND</p> <p>HPI-8429NT</p> |
| <p>deskjet 350/ 600/ 610/ 612/ 630/ 632/ 640/ 642/ 648/ 656/ 660/ 670/ 672/ 680/ 682/ 690/ 692/ 693/ 694/ 695/ 697</p> <p>deskwriter 600/ 660/ 680/ 690/ 692/ 693/ 694</p> <p>fax 910/ 920</p> <p>officejet 500/ 520/ 570/ 580/ 590/ 600/ 610/ 630/ 635/ 700/ 710/ 720/ 725</p> <p>psc 370/ 380</p> <p>apollo p2100/ p2150/ p2200/ p2250/ p2500/ p2550/ p2600/ p2650</p> <p>apple color stylewriter 4100/ 4500</p> | <p>hp 49 (51649a)</p> | <p>HPI-8449C</p> |
| <p>2000/ 2500</p> <p>designjet 70</p> <p>business inkjet 1000/ 1100/ 1200/ 1200d/ 2200/ 2230/ 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800/ 3000</p> <p>color inkjet cp1700</p> <p>officejet 1200/ 9110/ 9120/ 9130/ pro k850</p> | <p>hp 10 (c4840a)</p> <p>hp 10 (c4844a)</p> <p>hp 13 (c4814a)</p> | <p>HPI-2040B</p> |
| <p>deskjet 450/ 3650/ 3658/ 3668/ 3843/ 3845/ 3848/ 5150/ 5160/ 5168/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D1455/ D2330/ D2360/ D2430/ D2460/ F380/ F2180/ F2280/ F4180/ F4185</p> <p>digital copier printer 410</p> <p>officejet 4215/ 4255/ 5610/ 5615/ 6110</p> <p>photosmart 7150/ 7260/ 7268/ 7350/ 7450/ 7458/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960</p> <p>color inkjet 910</p> <p>psc 1311/ 1315/ 1318/ 1350/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410/ 2510</p> | <p>hp 58 (c6658a)</p> | <p>HPI-5058P</p> |
| <p>photosmart 145/ 148/ 245/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960</p> <p>officejet d125/ d135/ d145/ d155/ 7110/ 7130/ 7140</p> <p>color inkjet cp1160</p> <p>digital copier printer 610</p> | <p>hp 59 (c9359a)</p> <p>hp 14 (c5011a)</p> | <p>HPI-5059G</p> <p>HPI-8611T</p> |
| <p>officejet d125/ d135/ d145/ d155/ 7110/ 7130/ 7140</p> <p>color inkjet cp1160</p> <p>digital copier printer 610</p> | <p>hp 14 (c5010a)</p> | <p>HPI-8610C</p> |
| <p>deskjet 460/ 5740/ 5748/ 6520/ 6540/ 6543/ 6620/ 6840/ 6843/ 9800/ 9860</p> <p>officejet 6200/ 6210/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413/ H470/ H470b/ H470wbt</p> <p>photosmart 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ C3183</p> <p>photosmart Pro B8330</p> <p>psc 1507/ 1510/ 1600/ 1610/ 2350/ 2355</p> | <p>hp 94/ 338/ 131/ 852(c8765)</p> | <p>HPI-6065D</p> |

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|---|--|--------------------------------|
| deskjet 5740/ 5748/ 5940/ 6520/ 6540/ 6543/ 6620/ 6840/ 6843/ 6940/ 6980/ 6988/ 9800/ 9860/ D4160/ D5069/ D5160 officejet 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413/ K7100/ H470/ H470b/ H470wbt photosmart 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750/ C4180/ C4183 photosmart Pro B8330/ B8350 pcs 2575 | hp 96/ 339/ 130/ 853(c8767) hp 98/ 337/ 129/ 851(c9364) | HPI-6067T |
| deskjet 460/ 5740/ 5748/ 5940/ 6520/ 6540/ 6543/ 6548/ 6620/ 6840/ 6843/ 6848/ 6940 6980/ 6988/ 9800/ 9860 officejet 6200/ 6210/ 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413/ K7100/ H470/ H470b/ H470wbt photosmart 325/ 335/ 375/ 385/ 422/ 425/ 428/ 475/ 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 7850/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750/ C3180/ C3183/ C4180/ C4183/ D5069/ D5160 photosmart Pro B8330/ B8350/ B8353 psc 1507/ 1510/ 1600/ 1610/ 2350/ 2355/ 2575 | hp 95/ 343/ 135/ 855(c8766) hp 97/ 344/ 134/ 857(c9363) | HPI-6066C |
| deskJet D4260/ D4263/ D4360 officeJet Pro J5780/ J5783/ J5785/ J5788 officeJet J6410/ J6415/ J6424/ J6480 Photosmart C4280/ C4283/ C4288/ C4345/ C4385/ C4450/ C4480/ C4580/ C4599/ C5280/ C5283/ C5580/ D5360/ D5363 | hp 74/ 140/ 350/ 860(CB335) hp 74XL/ 140XL/ 350XL/ 860XL(CB336) | HPI-5074T |
| deskJet D4260/ D4263/ D4360 officeJet Pro J5780/ J5783/ J5785/ J5788 officeJet J6410/ J6415/ J6424/ J6480 Photosmart C4280/ C4283/ C4288/ C4345/ C4385/ C4450/ C4480/ C4580/ C4599/ C5280/ C5283/ C5580/ D5360/ D5363 | hp 75/ 141/ 351/ 861(CB337) hp 75XL/ 141XL/ 351XL/ 861XL(CB338) | HPI-5075C |
| Photosmart C5380/ C6375/ C6380/ D5460/ D7560/ B8550/ C309a | hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB316) hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB321) | HPI-7016D NEW |
| Photosmart C5380/ C6375/ C6380/ D5460/ D7560/ B8550/ C309a | hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB317) hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB322) | HPI-7017D NEW |
| Photosmart C5380/ C6375/ C6380/ D5460/ D7560/ B8550/ C309a | hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB318) hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB323) hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB319) hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB324) hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB320) hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB325) | HPI-7018C NEW |
| deskjet 460/ 5440/ 5740/ 5748/ 5940/ 6520/ 6540/ 6543/ 6620/ 6840/ 6843/ 6940/ 6980 9800/ 9860/ D4160/ D4260/ D4360 officejet 6200/ 6210/ 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413/ J6410/ J6415/ J6424/ J6480/ H470/ H470b/ H470wbt officejet Pro J5780/ J5783/ J5785/ J5788 photosmart 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 7850/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450 8453/ 8458/ 8750/ C3180/ C3183/ C4180/ C4183/ C4280/ C4283/ C4288/ C4345/ C4385/ C4580/ C5280/ C5283/ D5069/ D5160/ D5360/ D5363 photosmart Pro B8330 psc 1507/ 1510/ 1600/ 1610/ 2350/ 2355/ 2575 | hp 99/ 348/ 138/ 858(c9369) | HPI-6069P |
| deskjet 460/ 6520/ 6540/ 6543/ 6548/ 6620/ 6840/ 6843/ 6848/ 6940/ 6980/ 9800/ 9860/ D4360 officejet 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413/ J6410/ J6415/ J6424/ J6480/ H470/ H470b/ H470wbt photosmart 325/ 335/ 375/ 385/ 422/ 425/ 428/ 475/ 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 7850 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750/ C4180/ C4183/ C4280/ C5280/ C5283/ D5069/ D5160/ D5360/ D5363 photosmart Pro B8330/ B8350/ B8353 psc 2575 | hp 100 (c9368) | HPI-6068G |

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|---|--|--|
| color copier 110/ 120/ 140/ 145/ 150/ 155/ 160/ 170/ 180/ 190/ 210/ 260/ 270/ 280/ 290 copyjet / copyjet m deskjet 710/ 712/ 720/ 722/ 810/ 812/ 815/ 820/ 825/ 830/ 832/ 840/ 841/ 842/ 843/ 845/ 850/ 855/ 870/ 880/ 882/ 890/ 895/ 920/ 930/ 932/ 935/ 940/ 950/ 952/ 955/ 960/ 970/ 980/ 990/ 995/ 1000/ 1100/ 1120/ 1125/ 1180/ 1200/ 1220/ 1280/ 1600/ 3820/ 6120/ 6122/ 6127/ 9300 designjet 230/ 250/ 330/ 350/ 430/ 450/ 455/ 488/ 650/ 700/ 750/ 750+ / 755 fax 1220 officejet pro 1150/ pro 1170/ pro 1175/ g55/ g85/ g95/ k60/ k80/ r40/ r45/ r60/ r65/ r80/ t45/ t65/ v40/ 5110 photosmart p1000/ p1100/ 1115/ 1215/ 1218/ 1315 psc 500/ 750/ 950 apple color stylewriter 6500 | hp 45 (51645a/ g) hp 15 (c6615a/ d) hp 40 (51640a) | HPI-0001ND HPI-0001NT |
| color copier 110/ 120/ 140/ 145/ 150/ 155/ 160/ 170/ 180/ 190/ 260/ 270/ 280/ 290 deskjet 710/ 712/ 720/ 722/ 810/ 812/ 815/ 820/ 825/ 830/ 832/ 840/ 841/ 842/ 843/ 845/ 850/ 855/ 870/ 880/ 882/ 890/ 895/ 920/ 930/ 932/ 935/ 940/ 950/ 952/ 955/ 960/ 970/ 980/ 990/ 995/ 1000/ 1100/ 1120/ 1125/ 1180/ 1220/ 1280/ 3820/ 6120/ 6122/ 6127/ 9300 fax 1220 officejet pro 1150/ pro 1170/ pro 1175/ g55/ g85/ g95/ k60/ k80/ r40/ r45/ r60/ r65/ r80/ t45/ t65/ v40/ 5110 photosmart p1000/ p1100/ 1115/ 1215/ 1218/ 1315 psc 500/ 750/ 950 apple color stylewriter 6500 | hp 78 (c6578a/ d) hp 78+ (cb277an) hp 23 (c1823d/ g) hp 17 (c6625a/ d) hp 41 (51641a) | HPI-0002C |
| 2000/ 2500 designjet 70 business inkjet 1000/ 1100/ 1200/ 1200d/ 2200/ 2230/ 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800 color inkjet cp1700 officejet 1200/ 9110/ 9120/ 9130/ pro k850 | hp10 (c4841a), hp11 (c4836a),hp13(c4815a) hp10 (c4842a), hp11 (c4837a),hp13(c4816a) hp10 (c4843a), hp11 (c4838a),hp13(c4817a) | HPI-0004C |
| deskjet 450/ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3538/ 3550/ 3558/ 3650/ 3658/ 3668 3740/ 3743/ 3744/ 3745/ 3747/ 3748/ 3843/ 3845/ 3848/ 3910/ 3918/ 3920/ 3930/ 3938 3940/ 5150/ 5160/ 5168/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D1360/ D1455/ D1460/ D1560/ D2330/ D2360/ D2430/ D2460/ F380/ F2180/ F2224/ F2235/ F2275/ F2276/ F2280/ F2288/ F4180/ F4185 digital copier printer 410 fax 1240/ 1250 officejet 4110/ 4215/ 4255/ 4315/ 4355/ 5505/ 5510/ 5608/ 5610/ 5615/ 6110/ J3608/ J3680 photosmart 7150/ 7260/ 7268/ 7350/ 7450/ 7458/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960 psc 1110/ 1118/ 1205/ 1210/ 1215/ 1218/ 1311/ 1315/ 1318/ 1350/ 1402/ 1406/ 1408/ 1410/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410 | hp 56 (c6656a) hp 27 (c8727a), hp 27b (c8727b) hp 816 (c8816a) hp 816b (c8816b) hp 21 (c9351a), hp 21 (c9351g) hp 21XL (c9351c) | HPI-0005D |
| deskjet 450/ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3538/ 3550/ 3558/ 3650/ 3658/ 3668 3740/ 3743/ 3745/ 3747/ 3748/ 3843/ 3845/ 3848/ 3910/ 3918/ 3920/ 3930/ 3938/ 3940 5150/ 5160/ 5168/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D1360/ D1455/ D1460/ D1560/ D2330/ D2360/ D2430/ D2460/ F380/ F2180/ F2224/ F2235/ F2275/ F2276/ F2280/ F2288/ F4180/ F4185 digital copier printer 410 fax 1240/ 1250 officejet 4110/ 4215/ 4255/ 4315/ 4355/ 5505/ 5510/ 5610/ 5615/ 6110/ J3608/ J3680 photosmart 100/ 130/ 145/ 148/ 230/ 245/ 7150/ 7260/ 7268/ 7350/ 7450/ 7458/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960 psc 1110/ 1118/ 1205/ 1210/ 1215/ 1218/ 1311/ 1315/ 1318/ 1350/ 1402/ 1406/ 1408/ 1410/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410 | hp 57 (c6657a), hp 57+ (cb278an) hp 28 (c8728a), hp 817 (c8817a) hp 22 (c9352a), hp 22 (c9352g) hp 22XL (c9352c) | HPI-0006C |

Canon Refill Kits

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|---|---|--|
| BJ 5/ 10/ 15/ 20/ 100/ 200/ 220/ 230 BJC 150/ 210/ 240/ 250/ 255/ 1000 Faxphone B60/ B70/ B75 Multifunction B190/ B200/ B220/ B320/ B340/ B360 StarWriter 60/ 70/ 80/ 85/ 95/ 400/ 500/ Pro 5000 Apple StyleWriter / II/ 1200/ Portable Apple Color StyleWriter 1500 | BC-01/ 02, BX-2 | BKI-8445B |
| BJC 210SP/ 255SP/ 265SP Faxphone B45/ B95/ B150/ B540/ B550/ B640 Fax B120/ B140/ B155/ B820/ B822/ B840 Multifunction B600/ B640 MultiPASS 800 | BC-03, BX-3 | BKI-8403D |
| BJC 210/ 210SP/ 240/ 250/ 251/ 255/ 255SP/ 265SP/ 1000/ 1010 Apple Color StyleWriter 1500 | BC-05 | BKI-8405C |
| BJC 2000/ 2010/ 2100/ 2110/ 2115/ 2120/ 2125/ 4000/ 4100/ 4200/ 4200SP/ 4300/ 4304/ 4310SP/ 4400/ 4550/ 4650/ 5500 S100 MultiPASS C20/ C30/ C50/ C70/ C530/ C545/ C555/ C560/ C635/ C2500/ C3000/ C3500/ C5000/ C5500 Faxphone B740 Fax B160/ B180C/ EB10 | BC-20, BX-20 | BKI-8420D |
| BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300 i550/ i560/ i850/ i860/ i865/ i6100/ i6500 MultiPASS C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730 SmartBase MPC400/ MPC600F PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ MP750/ MP760/ MP780 | BCI-3BK, BCI-3eBK | BKI-6030B |
| BJC 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500 S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300 i550/ i850/ i6100/ i6500 MultiPASS C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730 SmartBase MPC400/ MPC600F | BCI-3C/3M/3Y BCI-3eC/3eM/3eY | BKI-6031C |
| BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000 i860/ i865/ i900D/ i905/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780 | BCI-5BK, BCI-6BK | BKI-8050B |
| BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000 i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780 | BCI-5C/5M/5Y BCI-6C/6M/6Y | BKI-8050C |
| BJC 8200 S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000 i900D/ i905/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950 PIXMA iP6000D/ iP8500 | BCI-5PC/5PM BCI-6PC/6PM | BKI-8050P |
| PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ MX700/ MX850 | PGI-5BK | BKI-9050D |
| PIXMA iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ MP500/ MP530/ MP600/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ MX850/ Pro9000 | CLI-8BK | BKI-9080D |
| PIXMA iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ iX4000/ iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ MX700/ MX850/ Pro9000 | CLI-8C CLI-8M CLI-8Y | BKI-9080C |
| PIXMA iP3600/ iP3680/ iP4600/ iP4680/ MP540/ MP545/ MP620/ MP628/ MP630/ MP980/ MP988/ MX860/ MX868 | PGI-220BK/820BK/520BK, BCI-320BK | BKI-9020D |
| PIXMA iP3600/ iP3680/ iP4600/ iP4680/ MP540/ MP545/ MP620/ MP628/ MP630/ MP980/ MP988/ MX860/ MX868 | CLI-221BK/821BK/521BK, CBI-321BK | BKI-9021D |
| PIXMA iP3600/ iP3680/ iP4600/ iP4680/ MP540/ MP545/ MP620/ MP628/ MP630/ MP980/ MP988/ MX860/ MX868 | CLI-221C/821C/521C, CBI-321C CLI-221M/821M/521M, CBI-321M CLI-221Y/821Y/521Y, CBI-321Y | BKI-9021C NEW NEW |

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

Canon Refill Kits

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|--|---|------------------|
| PIXMA iP1200/ iP1300/ iP1600/ iP1700/ iP1800/ iP1880/ iP1900/ iP1980/ iP2200/ iP2500/ iP2580/ iP2600/ iP2680/ MP140/ MP145/ MP150/ MP160/ MP170/ MP180/ MP190/ MP198/ MP210/ MP218/ MP220/ MP228/ MP450/ MP460/ MP470/ MP476/ MX300/ MX308/ MX310/ MX318 FAX JX200/ JX210P/ JX300/ JX500/ JX510P | PG-30, PG-37, PG-40, PG-50, PG-830 | BKI-9040D |
| PIXMA iP1200/ iP1300/ iP1600/ iP1700/ iP1800/ iP1880/ iP1900/ iP1980/ iP2200/ iP2500/ iP2580/ iP2600/ iP2680/ iP6210D/ iP6220D/ iP6310D/ iP6320D/ MP140/ MP145/ MP150/ MP160/ MP170/ MP180/ MP190/ MP198/ MP210/ MP218/ MP220/ MP228/ MP450/ MP460/ MP470/ MP476/ MX300/ MX308/ MX310/ MX318 | CL-31, CL-38, CL-41, CL-51, CL-831 | BKI-9041C |

Lexmark & Samsung Refill Kits

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|---|---|------------------|
| Lexmark Color Jetprinter 1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000 WinWriter 100/150c, Medley 4C/ 4X/ 4SX Lexmark ExecJet II C/ ExecJet II 4076, Compaq IJ200 Samsung MJ / MJ II/ MJ Win/ MJ Win+/ 63H/ 630/ 635/ 640 Samsung MJC 500/ 510/ 605/ 640/ 650/ 655/ 660/ 760/ 765 Samsung CF3000/ CF3100/ CF3200/ CF4000/ CF4100/ CF4200 Sharp UX 2200/ 2700 FO 2150/ 2200/ 2550 | Lexmark 1380620/ 13400HC Compaq 337714-001 Samsung M10 Sharp UX-22BC | LMI-8620D |
| Lexmark Color Jetprinter 1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000 WinWriter 150c, Medley 4C/ 4X/ 4SX Lexmark ExecJet II C/ ExecJet II 4076, Compaq IJ200 Samsung MJ / MJ II/ MJ Win/ MJ Win+/ 63H/ 630/ 635/ 640 Samsung MJC 500/ 510/ 605/ 640/ 650/ 655/ 660/ 760/ 765 Samsung CF3100P/ CF4100/ CF4200 Sharp UX 2200/ 2700 FO 2150/ 2200/ 2550 | Lexmark 1380619/ 13619HC Compaq 337715-001 Samsung C10 Sharp UX-27CC | LMI-8619C |
| Lexmark Color Jetprinter 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200 Lexmark Color Jetprinter Z11/ Z31/ Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82 Lexmark Optra Color 40/ 45 Lexmark F4270/ X63/ X70/ X73/ X80/ X83/ X84/ X85/ X125/ X4250/ X4270 Compaq IJ300/ IJ700/ IJ750/ IJ900/ IJ1000/ IJ1200/ A900/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P/ C3-1000 Samsung MJC 520/ 805/ 850/ 860/ 900/ 902/ 930/ 935/ 960/ 970/ 980/ 985/ 1000/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1100/ 1115/ 1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 1500/ 1600/ 2100/ 2300/ 2400/ 2500/ 2700/ 3000/ 3100/ 3300P Samsung CF430/ CF3150/ CF4550/ CF4700/ CF4750 Samsung SCX 1000/ 1050/ 1100/ 1150 Kodak PM 100, Sharp AJ-5010/ 5030 | Lexmark #70(12A1970), Lexmark #75(12A1975), Lexmark #71(15M2971) Compaq 337709-001 Samsung M50 Sharp AJ-C50B | LMI-1970D |
| Lexmark Color Jetprinter 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200 Lexmark Color Jetprinter Z11/ Z31 Lexmark Optra Color 40/ 45 Compaq IJ300/ IJ700/ IJ750/ IJ900 / A900/ C3-1000 Samsung MJC 520/ 805/ 850/ 860/ 900/ 902/ 930/ 935/ 960/ 970/ 1000/ 1100/ 1500/ 1600/ 2100 Samsung CF4550/ CF4700 Kodak PM 100, Sharp AJ-5010/ 5030 | Lexmark #80(12A1980), Lexmark #85(12A1985), Compaq 337710-001 Samsung C50 Sharp AJ-C50C | LMI-1980C |
| Lexmark Color Jetprinter Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82 Lexmark Photo Jetprinter P122/ P706/ P707/ Z705/ Z715 Lexmark F4270/ X63/ X70/ X73/ X80/ X83/ X84/ X85/ X125/ X4250/ X4270 Lexmark PrinTrio Photo P3150 Compaq IJ1000/ IJ1200/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P Samsung MJC 980/ 985/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1115/ 1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 2300/ 2400/ 2500/ 2700/ 3000/ 3100/ 3300P Samsung CF430/ CF4750 Samsung SCX 1000/ 1050/ 1100/ 1150 | Lexmark #20(15M0120), Lexmark #25(15M0125), Lexmark #19(15M2619) Samsung C60 | LMI-1520C |

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

Lexmark & Samsung Refill Kits

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|--|--|------------------|
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z12/ Z22/ Z32</p> <p>Lexmark Photo Jetprinter P706/ P707/ Z705/ Z715</p> <p>Lexmark PrinTrio Photo P3150</p> <p>Compaq IJ600</p> | <p>Lexmark #50(17G0050),</p> <p>Lexmark #55(16G0055),</p> <p>Lexmark #48(17G0648)</p> | LMI-1750D |
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z12/ Z22/ Z32</p> <p>Compaq IJ600</p> | <p>Lexmark #60(17G0060),</p> <p>Lexmark #65(16G0065)</p> | LMI-1760C |
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z13/ Z23/ Z24/ Z25/ Z33/ Z34/ Z35/ Z513/ Z515/ Z517/ Z601/ Z602/ Z603/ Z605/ Z611/ Z613/ Z615/ Z617/ Z640/ Z645/ Z647</p> <p>Lexmark X74/ X75/ X1130/ X1140/ X1150 /X1155 / X1170/ X1180/ X1185/ X1190/ X1195 X1250/ X1270/ X1290/ X2250</p> <p>Lexmark i3</p> <p>Compaq IJ650</p> <p>Samsung MJC 940/ 950/ 2200/ 2250</p> <p>Samsung SCX 1020/ 1025</p> <p>Dell 720, A920</p> <p>TG DreamCombo M4100/ S6100</p> <p>Sharp UX A1000/ B700</p> | <p>Lexmark #16(10N0016),</p> <p>Lexmark #17(10N0217)</p> <p>Dell T0529</p> <p>Samsung M30</p> <p>Sharp UX-C70B</p> <p>TG IB-300</p> | LMI-1016D |
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z13/ Z23/ Z24/ Z25/ Z33/ Z34/ Z35/ Z513/ Z515/ Z517/ Z601/ Z602/ Z603/ Z605/ Z611/ Z613/ Z615/ Z617/ Z640/ Z645/ Z647</p> <p>Lexmark X74/ X75/ X1130/ X1140/ X1150 / X1155/ X1170/ X1180/ X1185/ X1190/ X1195 X1250/ X1270/ X1290/ X2250</p> <p>Lexmark i3</p> <p>Compaq IJ650</p> <p>Samsung MJC 940/ 950/ 2200/ 2250</p> <p>Samsung SCX 1020/ 1025</p> <p>Dell 720, A920</p> <p>TG DreamCombo M4100/ S6100</p> | <p>Lexmark #26(10N0026),</p> <p>Lexmark #27(10N0227)</p> <p>Dell T0530</p> <p>Samsung C30</p> <p>TG IC-300</p> | LMI-1026C |
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z55/ Z65</p> <p>Lexmark X5150/ X5190pro/ X6150/ X6170/ X6190pro</p> <p>Samsung MJC 3400</p> <p>Dell A940/ A960</p> <p>TG DreamCombo M7100</p> | <p>Lexmark #82(18L0032)</p> <p>Dell 7Y743</p> <p>Samsung M70</p> <p>TG IB-410</p> | LMI-1832D |
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z55/ Z65</p> <p>Lexmark X5150/ X5190pro/ X6150/ X6170/ X6190pro</p> <p>Samsung MJC 3400</p> <p>Dell A940/ A960</p> <p>TG DreamCombo M7100</p> | <p>Lexmark #83(18L0042),</p> <p>Lexmark #88(18L0000)</p> <p>Dell 7Y745</p> <p>Samsung C70</p> <p>TG IC-400</p> | LMI-1842C |
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z810/ Z812/ Z815/ Z816/ Z818/ Z845/ Z1300/ Z1310/ Z1320/ Z1410/ Z1420/ Z2300/ Z2320/ Z2420</p> <p>Lexmark P915/ P4350/ P6250/ P6350/ X2500/ X2510/ X2530/ X2550/ X2600/ X2620/ X2630/ X2650/ X2670/ X3330/ X3350/ X3530/ X3550/ X3650/ X4530/ X4550/ X4650/ X5070/ X5075/ X5250/ X5270/ X5450/ X5470/ X5490/ X5495/ X5650/ X6650/ X6675/ X7170/ X7350/ X8350</p> <p>Dell 922/ 924/ 926/ 942/ 944/ 946/ 962/ 964</p> | <p>Lexmark #14A(18C2080)</p> <p>Lexmark #23A(18C1623)</p> <p>Lexmark #28A(18C1528)</p> <p>Lexmark #32(18C0032)</p> <p>Lexmark #34(18C0034)</p> <p>Lexmark #36A(18C2150)</p> <p>Lexmark #36XLA(18C2190)</p> <p>Dell J5566/ M4640</p> <p>Dell MK990/ MK992</p> | LMI-3218D |
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z735/ Z810/ Z812/ Z815/ Z816/ Z818/ Z845/ Z1300/ Z1310/ Z1320/ Z1410/ Z1420/ Z2300/ Z2320/ Z2420</p> <p>Lexmark P315/ P450/ P915/ P4350/ P6250/ P6350/ X2350/ X2450/ X2470/ X2480/ X2500/ X2510/ X2530/ X2550/ X2600/ X2620/ X2630/ X2650/ X2670/ X3330/ X3350/ X3470/ X3530/ X3550/ X3470/ X3650/ X4530/ X4550/ X4650/ X5070/ X5075/ X5250/ X5270/ X5450/ X5470/ X5490/ X5495/ X5650/ X6650/ X6675/ X7170/ X7350/ X8350</p> <p>Dell 725/ 810/ 922/ 924/ 926/ 942/ 944/ 946/ 962/ 964</p> | <p>Lexmark #1(18C0781)</p> <p>Lexmark #2(18C019E)</p> <p>Lexmark #15A(18C2100)</p> <p>Lexmark #24A(18C1624)</p> <p>Lexmark #29A(18C1529)</p> <p>Lexmark #33(18C0033)</p> <p>Lexmark #35(18C0035)</p> <p>Lexmark #37A(18C2160)</p> <p>Lexmark #37XLA(18C2200)</p> <p>Dell J5567/ M4646/ JF333</p> <p>Dell MK991/ MK993</p> | LMI-3318C |
| <p>Lexmark color jetprinter Z810/ Z812/ Z815/ Z816/ Z818/ Z845/ Z1300/ Z1310/ Z1320/ Z1380/ Z1410/ Z1420/ Z2300/ Z2320/ Z2420</p> <p>Lexmark P915/ P4350/ P6250/ P6350/X2500/ X2510/ X2530/ X2550/ X2600/ X2620/ X2630/ X2650/ X3330/ X3350/ X3530/ X3550/ X3650/ X4530/ X4550/ X4650/ X5070/ X5075/ X5250/ X5270/ X5450/ X5470/ X5490/ X5495/ X5650/ X6650/ X6675/ X7170/ X7350/ X8350</p> <p>Dell 922/ 924/ 942/ 944/ 946/ 962/ 964</p> | <p>Lexmark #31(18C0031)</p> <p>Dell J4844</p> | LMI-3118P |

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

Lexmark & Samsung Refill Kits

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|--|--|------------------|
| <p>Lexmark Color Jetprinter 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200 Z11/ Z12/ Z22/ Z31/ Z32/ Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82</p> <p>Lexmark Photo Jetprinter P706/ P707/ Z705/ Z715</p> <p>Lexmark Optra Color 40/ 45</p> <p>Lexmark PrinTrio Photo P3150</p> <p>Lexmark F4270/ X63/ X70/ X73/ X80/ X83/ X84/ X85/ X125/ X4250/ X4270</p> <p>Compaq IJ300/ IJ600/ IJ700/ IJ750/ IJ900/ IJ1000/ IJ1200/ A900/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P/ C3-1000</p> <p>Samsung MJC 520/ 805/ 850/ 860/ 900/ 902/ 930/ 935/ 960/ 970/ 980/ 985/ 1000/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1100/ 1115/ 1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 1500/ 1600/ 2100/ 2300/ 2400/ 2500/ 2700/ 3000/ 3100/ 3300P</p> <p>Samsung CF430 3150/ 4550/ 4700/ 4750</p> <p>Samsung SCX 1000/ 1050/ 1100/ 1150</p> <p>Kodak PM 100, Sharp AJ-5010/ 5030</p> <p>Xerox DocuPrint C20/ NC20/ XJ8C/ XJ9C</p> <p>Xerox WorkCentre 470CX/ 480CX/ 490CX/ XK35C/ XK50, DWC 365C/ 365CX</p> | <p>Lexmark #70(12A1970)</p> <p>Lexmark #75(12A1975)</p> <p>Lexmark #71(15M2971)</p> <p>Lexmark #50(17G0050)</p> <p>Lexmark #55(16G0055)</p> <p>Lexmark #48(17G0648)</p> <p>Compaq 337709-001</p> <p>Samsung M50</p> <p>Sharp AJ-C50B</p> <p>Xerox 8R7881</p> | LMI-0001D |
| <p>Lexmark Color Jetprinter Z12/ Z22/ Z32/ Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82</p> <p>Lexmark Photo Jetprinter P122/ P706/ P707/ Z705/ Z715</p> <p>Lexmark PrinTrio Photo P3150</p> <p>Lexmark F4270/ X63/ X70/ X73/ X80/ X83/ X84/ X85/ X125/ X4250/ X4270</p> <p>Compaq IJ600/ IJ1000/ IJ1200/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P</p> <p>Samsung MJC 980/ 985/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1115/ 1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 2300/ 2400/ 2500/ 2700/ 3000/ 3100/ 3300P</p> <p>Samsung CF430 4750</p> <p>Samsung SCX 1000/ 1050/ 1100/ 1150</p> <p>Xerox DocuPrint C20/ NC20/ XJ8C/ XJ9C</p> <p>Xerox WorkCentre 470CX/ 480CX, DWC 365C/ 365CX</p> | <p>Lexmark #20(15M0120)</p> <p>Lexmark #25(15M0125)</p> <p>Lexmark #19(15M2619)</p> <p>Lexmark #60(17G0060)</p> <p>Lexmark #65(16G0065)</p> <p>Samsung C60</p> <p>Xerox 8R7880/ 8R7882</p> | LMI-0002C |
| <p>Samsung MJC 5700/ 6000/ 6700/ 6750/ 7000</p> <p>Samsung SCX 1300/ 1350F/ 1420C/ 1450/ 1455/ 1455C/ C1455I/ 1470/ 1770F, CF 450</p> | Samsung P90 | HPI-5058P |
| <p>Samsung MJC 100SF/ 200i/ 4000/ 5000c/ 5400/ 5500/ 5700/ 6000/ 6500/ 6700/ 6750/ 7000</p> <p>Samsung SCX 1200/ 1220/ 1300/ 1350F/ 1420C/ 1450/ 1455/ 1455C/ C1455I/ 1470/ 1570F/ 1770F, CF 450</p> | <p>Samsung M90</p> <p>Samsung M80</p> <p>Samsung M75</p> | HPI-0005D |
| <p>Samsung MJC 100SF/ 200i/ 4000/ 5000C/ 5400/ 5500/ 5700/ 6000/ 6500/ 6700/ 6750/ 7000</p> <p>Samsung SCX 1200/ 1220/ 1300/ 1350F/ 1420C/ 1450/ 1455/ 1455C/ 1455I/ 1470/ 1570F/ 1770F, CF 450</p> | <p>Samsung C90</p> <p>Samsung C80</p> <p>Samsung C75</p> | HPI-0006C |
| <p>Samsung MJC 8000/ 8500/ 8700</p> <p>Samsung SCX 1520/ 1530/ 1550/ 1750</p> | Samsung M110 | HPI-6065D |
| <p>Samsung MJC 8500/ 8700</p> <p>Samsung SCX 1630/ 1650/ 1730/ 1750/ 1760</p> | <p>Samsung M115</p> <p>Samsung M120</p> | HPI-6067T |
| <p>Samsung MJC 8000/ 8500/ 8700</p> <p>Samsung SCX 1520/ 1530/ 1550/ 1630/ 1650/ 1730/ 1750/ 1760</p> | <p>Samsung C100</p> <p>Samsung C110</p> | HPI-6066C |
| <p>Samsung MJC 8000/ 8500/ 8700</p> <p>Samsung SCX 1520/ 1530/ 1550/ 1630/ 1650/ 1730/ 1750/ 1760/ 1870F</p> | Samsung P110 | HPI-6069P |

Xerox Refill Kits

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|--|---|------------------|
| <p>DocuPrint C20/ NC20/ XJ8C/ XJ9C</p> <p>WorkCentre 470CX/ 480CX/ 490CX/ XK35C/ XK50, DWC 365C/ 365CX</p> | Xerox 8R7881 | XPI-4081D |
| <p>DocuPrint C20/ NC20/ XJ8C/ XJ9C</p> <p>WorkCentre 470CX/ 480CX, DWC 365C/ 365CX</p> | Xerox 8R7880/ 8R7882 | XPI-4080C |
| WorkCentre 490CX/ XK35C/ XK50CX | Xerox 8R12591 | XPI-4091C |
| <p>DocuPrint M750/ M760</p> <p>WorkCentre M940/ M950</p> | <p>Xerox 8R7971/ 8R12728</p> <p>Xerox H100/ Y100</p> | XPI-7071T |
| <p>DocuPrint M750/ M760</p> <p>WorkCentre M940/ M950</p> | <p>Xerox 8R7972/ 8R7973/ 8R7974</p> <p>Xerox Y101/ Y102/ Y103</p> | XPI-7072C |
| <p>DocuPrint C11/ C15</p> <p>WorkCentre Xi70C</p> <p>Olivetti Artjet 10/ 12/ 20/ 22, StudioJet 300</p> | <p>Xerox 8R7903</p> <p>Olivetti B0217G</p> | XPI-7003T |
| <p>DocuPrint C11/ C15</p> <p>WorkCentre Xi70C</p> <p>Olivetti Artjet 20/ 22, StudioJet 300</p> | <p>Xerox 8R7904</p> <p>Olivetti B0218R</p> | XPI-7004C |

Brother Refill Kits

| for use with | OEM Cartridge | InkTec |
|---|----------------------------------|------------------|
| MFC 4420C/ 4820C DCP 4020C | LC25BK, LC700BK | BRI-4025D |
| MFC 4420C/ 4820C DCP 4020C | LC25C/ M/ Y, LC700C/ M/ Y | BRI-4025C |

*All brand names & trademarks are property of their respective owners.